


Руководство по установке и эксплуатации



Система дозирования предназначена для подачи воды на горячие камни банной печи или электрокаменки. Устройство состоит из главного блока и кнопок управления. Комплект устройства включает:

1 - блок управления

2 - кнопка

3- соленоидный клапан

При нажатии кнопки происходит подача воды. Интервал времени подачи устанавливается на блоке управления.




Внимание.

Блок управления нужно устанавливать только в сухом помещении.

Подключение к электросети должно осуществляться квалифицированным электриком.



Подключение



1,2 - переменный источник питания AC210-240В

3,4 - соленоидный клапан


5 - красный провод от кнопки

6 - зеленый провод от кнопки

7 - черный провод от кнопки

Установка

Закрепите блок управления
вне парного помещения и
выставьте время распыления



Направление потока воды
в трубах должно совпадать
с указателями на корпусе
соленоидного клапана

